

www.vorago**live**.com

Vorago[®] es tiempo de CREAR
COMUNICAR
DIVERTIRSE

KEYBOARD 500


Teclado Multimedia Luminoso

Manual de
Usuario

Lea el Manual de Usuario
antes de usarse.

KEYBOARD 500

Teclado Multimedia Luminoso



Moderno, desafiante y luminoso.

Reta a tus amigos en el campo de batalla. Con esta arma al alcance de tus manos estarás listo para enfrentar los retos más complejos.

Producto: Teclado Multimedia Luminoso
Modelo: KB-500
Contenido: 1 pieza
País de Origen: China

Importador:

Vorago, S.A. de C.V.
Cise 1307-A
Col. Morelos C.P. 44910
Guadalajara, Jalisco, México.
R.F.C. VOR-071009-BMA

w w w . v o r a g o **live** . c o m

Póliza de Garantía.

Importante: Favor de leer y llenar esta Póliza de Garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Cisne 1307-A
Col. Morelos C.P. 44910
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. (33) 1078-3420

VORAGO, S.A. de C.V.

www.voragolive.com

Nombre del producto:	Teclado multimedia luminoso	Sello de Distribuidor:
Modelo:	KB-500	
Marca:	Vorago	
Número de Serie (en su caso):		
Factura o Nota de Compra No.:		
Fecha de Compra:		

Duración de la Garantía

Esta Póliza de Garantía tiene la duración de 1 (Un) año a partir de la fecha de compra del producto.

Donde hacer válida la Garantía

En el establecimiento donde se adquirió el producto.

Procedimiento para hacer válida la Garantía

Para poder hacer válida cualquier Garantía de nuestros productos es necesario cubrir incondicionalmente con los siguientes requisitos:

1. Presentar el producto adquirido.

2. Presentar el original de esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o la factura, o el recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

Conceptos que cubre la presente Garantía

a. La presente Garantía ampara todas las piezas y componentes del producto incluyendo la mano de obra.

b. Vorago, S.A. de C.V. reemplazará cualquier pieza o componente electrónico sin costo adicional para el consumidor.

c. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

Excepciones

En ninguno de los siguientes casos esta Garantía será válida:

a. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.


b. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el manual de usuario incluido con el producto.

c. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado en forma alguna por personal no autorizado por parte de Vorago, S.A. de C.V.


Partes, componentes, consumibles y accesorios.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto.

Instalación del Teclado Multimedia Luminoso.



- Localiza un puerto USB disponible en tu computadora.



- Conecta a un puerto USB de tu computadora.
- Espera unos momentos a que el sistema operativo reconozca y configure los controladores automáticamente.
- Ahora tu teclado está listo para usarse.

Requerimientos.

- PC 7 / XP / Vista / MAC
- Puerto USB libre

Especificaciones Técnicas.

- Consumo de Energía: 5 V --- 80 mA
- Puerto: USB
- Teclas Multimedia: 8

Localización de Averías.

Si tu teclado no funciona en absoluto:

Asegúrate de que está bien conectado al puerto USB y de que el LED del Bloque Numérico del teclado esté encendido.

Asegúrate de que tu computadora está trabajando adecuadamente.

Intenta cambiar el cable a otro puerto USB.

Compatibilidad.

PC 7 / XP / Vista / MAC

Certificaciones.



Teclas Multimedia.



Deshabilita el sonido



Disminuye el volumen



Aumenta el volumen



Inicia la reproducción en el Reproductor Multimedia o la pausa



Inicia la aplicación para e-mail



Abre una ventana de "Mi PC"



Inicia la aplicación Calculadora



Inicia la aplicación para internet y carga la página principal